



MARK 2 868 MHz



TIPP: QUICKSTARTGUIDE AUFHÄNGEN
Um Informationen griffbereit zu haben.

QUICKSTART GUIDE

01 : EINSETZEN



02 : AKTIVIEREN



03 : VERBINDEN



Den Textilauslöser gedrückt halten und den Pairing Barcode auf dem Access Point abscannen.

04 : SCANNEN



Den Textilauslöser gedrückt halten. Mit dem Fadenkreuz auf den Barcode zielen und abscannen.

05 : ENTNEHMEN



06 : AUFLADEN




KONFIGURATION:
Zur Konfiguration der Barcodeinstellungen, Datenformatierung und Geräteeinstellungen config.proglove.com

STANDARD EINSTELLUNGEN:
Barcode Suffix: Enter (CR)
USB: HID Anschluss, Deutsch (DE)
RS232 Baudrate: 115,200

SICHERHEIT UND ZERTIFIZIERUNG:
EMC nach EN301489-1/-3
ETSI nach EN300220-2
Sicherheit nach IEC60950-1



ACCESS POINT



01 : EINSTECKEN



02 : ABSTECKEN



WEARABLES

STANDARD



Textilauslöser am Zeigefinger. Befestigungsschiene links oder rechts.

PALM TRIGGER



Textilauslöser an der Handinnenfläche. Befestigungsschiene links oder rechts.

INDEX TRIGGER



Textilauslöser am Zeigefinger. Befestigungsschiene links oder rechts.

HILFE BENÖTIGT?

- support@proglove.de
- 0800 776 22 55 (in Deutschland)
- +49 1520 2907017 (außerhalb Deutschland)